



Fig. 10

## Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegget

Egne anvisninger for betjening og vedlikehold av ventilasjonsaggregatet, samt andre produkter som inngår i ventilasjonsanlegget må også følges.

**NB:** Anlegget er beregnet for kontinuerlig drift, og skal bare stoppes for vedlikehold/ service.

### Vedlikehold (Fig. 10)

Vedlikehold av Villavent-anlegg utføres normalt 3 - 4 ganger pr. år. Foruten generell rengjøring består vedlikeholdet av følgende:

1. Bytte av avtrekks-/tilluftfilter 1 - 2 ganger pr. år, eller ved behov . Fig. 10A  
Se anvisning for ventilasjonsaggregatet, samt vedlagt bestillingskort for filtre
2. Kontroll av varmeveksler (hvert 3. år). Fig. 10B  
Se anvisning for ventilasjonsaggregatet
3. Kontroll av vifter (hver 3. år). Fig. 10C  
Se anvisning for ventilasjonsaggregatet
4. Rengjøring av tilluft- og avtrekksventiler (etter behov). Fig. 10D  
Anlegget tilfører friskluft og trekker brukt luft ut fra boligen via kanalsystem og ventiler. Ventilene er plassert i tak eller vegger i soverom, stue, våtrom, WC etc., og kan tas ut og rengjøres i varmt såpevann (ventilene må ikke ombyttes).
5. Kontroll av friskluftinntak (min. 2 ganger pr. år). Fig. 10E  
Løv og annet smuss kan feste seg på risten for friskluftinntaket og redusere kapasiteten. Risten bør derfor kontrolleres, og ved behov rengjøres vha. børste e.l.
6. Kontroll av kanalanlegg (hvert 5. år). Fig 10F  
Kananlegget kan etter lengre tids bruk, og selv med regelmessig bytte av filtre, bli belagt med støv som kan redusere anleggets kapasitet. Kanalene bør derfor rengjøres/byttes en gang iblant. Stålkkanaler kan rengjøres med trekkebørste, vann og såpe gjennom åpninger for ventiler, eller spesielle renseluker (om levert).

**NB!** I tillegg bør takhatt kontrolleres årlig, og rengjøres ved behov.